


DOBÓR ZAWIASU ROLKOWEGO WALA WR



ALIPLAST IP800



DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ IP800		
OŚCIEŻNICA	SKRZYDŁO	
	IP825, IP825BM	
	KOD WALA	KOD ALIPLAST
IP814	WR-IP800-Z1	ACWR450
IP824	WR-IP800-Z1F	ACWR457
IP011 / IP854	WR-IP800-Z2	ACWR452
IP031 / IP854		
IP036 / IP854		
IP136 / IP854		
IP037 / IP854	WR-IP800-Z3	ACWR451
IP010 / IP854		
IP030 / IP854		
IP035 / IP854	WR-IP800-Z4	ACWR453
IP012 / IP854		
IP032 / IP854	WR-IP800-Z5	ACWR454
IP013 / IP854		
DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ IP800		
OŚCIEŻNICA	SKRZYDŁO	
	IP824, IP824BM	
	KOD WALA	KOD ALIPLAST
IP815	WR-IP800-W1	ACWR445
IP825	WR-IP800-W1F	ACWR456
IP011 / IP855	WR-IP800-W2	ACWR447
IP031 / IP855		
IP036 / IP855		
IP136 / IP855		
IP037 / IP855	WR-IP800-W3	ACWR446
IP010 / IP855		
IP030 / IP855		
IP035 / IP855	WR-IP800-W4	ACWR448
IP012 / IP855		
IP032 / IP855	WR-IP800-W5	ACWR449
IP013 / IP855		