


DOBÓR ZAWIASU ROLKOWEGO WALA WR ALIPLAST SP800



DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ SP800		
OŚCIEŻNICA	SKRZYDŁO	
	SP825, SP825BM	
	KOD WALA	KOD ALIPLAST
SP814	WR-SP800-Z1	ACWR439
SP824	WR-SP800-Z1F	ACWR455
SP011 / SP854	WR-SP800-Z2	ACWR441
SP031 / SP854		
SP036 / SP854		
SP136 / SP854		
SP010 / SP854	WR-SP800-Z3	ACWR440
SP030 / SP854		
SP035 / SP854		
SP012 / SP854	WR-SP800-Z4	ACWR442
SP032 / SP854		
SP013 / SP854	WR-SP800-Z5	ACWR443
DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ SP800		
OŚCIEŻNICA	SKRZYDŁO	
	SP824, SP824BM	
	KOD WALA	KOD ALIPLAST
SP815	WR-SP800-W1	ACWR434
SP825	WR-SP800-W1F	ACWR444
SP011 / IP855	WR-SP800-W2	ACWR436
SP031 / IP855		
SP036 / IP855		
SP136 / IP855		
SP010 / IP855	WR-SP800-W3	ACWR435
SP030 / IP855		
SP035 / IP855		
SP012 / IP855	WR-SP800-W4	ACWR437
SP032 / IP855		
SP013 / IP855	WR-SP800-W5	ACWR438